Benutzerhandbuch für LineSupply Fibra

Aktualisiert October 20, 2023



LineSupply Fibra ist ein Modul für die zusätzliche Stromversorgung von Geräten an der Fibra-Leitung. Das Modul ist in zwei Versionen erhältlich: LineSupply (45
W) Fibra mit einer Ausgangsleistung bis 45 W, und LineSupply (75 W) Fibra mit einer Ausgangsleistung bis zu 75 W.

Das Modul arbeitet als Teil des Ajax-Systems und tauscht Daten mit der Hub-Zentrale über das sichere, kabelgebundene Fibra Kommunikationsprotokoll aus.



Das Gerät ist mit <u>Hub Hybrid (2G)</u> und <u>Hub Hybrid (4G)</u> kompatibel. Der Anschluss an andere <u>Hub-Zentralen</u>, <u>Funk-Repeater</u>, <u>ocBridge Plus</u> und <u>uartBridge</u> ist nicht möglich.

LineSupply gehört zu den kabelgebundenen Geräten der Fibra Produktlinie. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen diese Geräte verkaufen, installieren und verwalten.

LineSupply Fibra kaufen

Funktionselemente

LineSupply (45 W) Fibra

LineSupply (75 W) Fibra



- 1. LED-Anzeigen des Moduls.
- 2. Ajax Logo mit LED-Anzeige.
- **3.** Schienen für die Installation von LineSupply in einem kompatiblen Case (das Gehäuse wird separat verkauft).
- 4. QR-Code mit Geräte-ID zum Hinzufügen des Bedienteils zum Ajax System.
- **5.** Anschluss für die Verbindung der **Sabotagekontakt**-Platine mit dem Modul. Der Sabotagekontakt ist im Case-Komplettsatz enthalten, der separat verkauft wird.
- 6. Eingangsanschlüsse zum Anschluss der Fibra-Leitung an LineSupply.
- 7. Ausgangsleitung mit Anschlüssen für den Anschluss kabelgebundener Geräte.
- **8.** Unbenutzte Anschlüsse in dieser Version des Moduls. In LineSupply (75 W) dienen diese als zweite Ausgangsleitung für den Anschluss kabelgebundener Geräte.
- 9. Steckverbinder zum Anschließen einer Reservebatterie (12 V-, 7-18 Ah).

10. Anschlüsse für den Anschluss einer Stromversorgung (100–240 V~).

Funktionsweise

LineSupply Fibra ist ein Modul für die zusätzliche Stromversorgung von Geräten an der Fibra-Leitung. Sie können LineSupply an einem beliebigen Punkt der Leitung anschließen, auch nach einem anderen LineSupply-Modul.

LineSupply (45 W) verfügt über eine Ausgangsleitung, während LineSupply (75 W) zwei Ausgangsleitungen zum Anschluss von kabelgebundenen Geräten bietet. Die maximale Anzahl an Geräten, die an das Modul angeschlossen werden können, wird durch den Hub (100 Geräte für Hub Hybrid mit Standardeinstellungen) und die Ausgangsleistung von LineSupply bestimmt.

Die Ausgangsleistung des Moduls wird zwischen den angeschlossenen Geräten und der Reservebatterie verteilt. Bei LineSupply (45 W) beträgt die Verteilung 30 W für Geräte und 15 W für die Reservebatterie; für LineSupply (75 W) beträgt sie 30 W für jede Ausgangsleitung und 15 W für die Batterieladung.

Das Modul schützt vor Kurzschluss und Überspannung an den Fibra-Ausgangsleitungen. Bei Kurzschluss oder Überspannung schaltet LineSupply die betroffene Ausgangsleitung ab und versucht nach 12 Sekunden, die Stromversorgung wiederherzustellen. Wenn das Problem andauert, schaltet das Modul die Leitung erneut stromlos und wiederholt diesen Vorgang, bis der normale Betrieb wiederhergestellt ist.

LineSupply erkennt die Art der Störung, und das System sendet eine entsprechende Benachrichtigung an die Ajax-Apps.

Fibra Datenübertragungsprotokoll

Das Modul verwendet die Fibra Technologie zur Übertragung von Alarmen und Ereignissen. Dies ist ein kabelgebundenes Datenübertragungsprotokoll, das eine schnelle und zuverlässige bidirektionale Kommunikation zwischen der Hub-Zentrale und den angeschlossenen Geräten ermöglicht.

Mehr erfahren

Übermittlung von Ereignissen an die Leitstelle

Das Ajax System kann Alarme über **SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685** und **andere Protokolle** an die Überwachungsanwendung **PRO Desktop** sowie an eine Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) übertragen.

LineSupply überträgt folgende Ereignisse:

- Sabotagealarm und Wiederherstellung; das Modul verfügt über einen Steckverbinder zum Anschließen eines Sabotagekontakts, der im Gehäuse-Komplettsatz enthalten ist.
- 2. Anschluss/Trennung des Sabotagekontakts.
- **3.** Erkennung von niedriger Spannung in der Modulausgangsleitung und Wiederherstellung der Spannung auf normale Werte.
- **4.** Kurzschlusserkennung auf der Fibra Leitung und Wiederherstellung der Stromversorgung.
- **5.** Überspannungserkennung an den Modulausgangssignalleitungen und Wiederherstellung der Spannung auf normale Werte.
- 6. Anschluss/Trennung der Reservebatterie vom Modul.
- **7.** Niedrige Ladung der Reservebatterie und Wiederherstellung der Batterieladung.
- 8. Fehlfunktion/Wiederherstellung der Reservebatterie.
- 9. Verlust/Wiederherstellung der Hauptstromversorgung.
- Verlust/Wiederherstellung der Verbindung zwischen LineSupply und dem Hub.
- 11. Der Strom der Modulausgangsleitung wird aus-/eingeschaltet.
- **12.** Erkennung einer Fehlfunktion; das Modul kann die Reservebatterie nicht aufladen.
- **13.** Dauerhafte Deaktivierung/Aktivierung des Geräts.
- 14. Einmalige Deaktivierung/Aktivierung des Geräts.
- Die Gerätetemperatur liegt außerhalb der akzeptablen Grenzen;
 Wiederherstellung der Temperatur auf normale Werte.



Sobald ein Alarm eingeht, weiß der Bediener in der NSL, was passiert ist und wo das Einsatzteam benötigt wird. Die Adressierbarkeit der Ajax Geräte ermöglicht das Senden von Ereignissen an PRO Desktop oder die Leitstelle unter Angabe des Gerätetyps, seines Namens, seiner Sicherheitsgruppe und seines virtuellen Raums. Bitte beachten Sie, dass die Liste der übertragenen Parameter je nach Typ der NSL und dem für die Kommunikation mit der Leitstelle gewählten Protokoll variieren kann.



Die ID und die Nummer des Geräts finden Sie in Zustände in der Ajax-App.

Hinzufügen zum System

LineSupply Fibra ist nur mit Hub Hybrid (2G) und Hub Hybrid (4G) kompatibel. Nur verifizierte Partner können Fibra Geräte in den Ajax PRO Apps hinzufügen und konfigurieren.

Arten von Konten und ihre Berechtigungen

Bevor Sie ein Gerät hinzufügen

- 1. Installieren Sie die App Ajax PRO und melden Sie sich im PRO-Konto an.
- Fügen Sie der App einen Hub hinzu, der mit LineSupply kompatibel ist. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor und erstellen Sie mindestens einen virtuellen Raum.
- **3.** Stellen Sie sicher, dass der Hub eingeschaltet und über Ethernet und/oder ein Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden ist.
- **4.** Überprüfen Sie den Status der Hub-Zentrale in der App und stellen Sie sicher, dass sie unscharf geschaltet ist und keine Updates durchführt.

5. Stellen Sie sicher, dass LineSupply physisch mit dem Hub verbunden ist und mit Strom versorgt wird.

Verbindung mit der Hub-Zentrale

Es gibt zwei Möglichkeiten, Geräte über die **App Ajax PRO** hinzuzufügen: automatisch und manuell.

Automatisch

Manuell

Um ein Gerät automatisch hinzufügen zu lassen:

- 1. Öffnen Sie die App Ajax PRO und wählen Sie den Hub aus, zu dem Sie LineSupply hinzufügen möchten.
- 2. Gehen Sie zur Registerkarte Geräte 🕒 und klicken Sie auf Gerät hinzufügen.
- **3.** Wählen Sie **Alle Fibra Geräte hinzufügen**. Die Hub-Zentrale scannt die Fibra Leitungen. Nach dem Scannen werden alle mit der Hub-Zentrale verbundenen Geräte, die noch nicht zum System hinzugefügt wurden, angezeigt.
- **4.** Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus. Nach der Auswahl blinkt die LED-Anzeige, wodurch die Erkennung dieses Gerät angezeigt wird.
- Geben Sie einen Namen, einen Raum und eine Gruppe (wenn der Gruppenmodus aktiviert ist) an. Klicken Sie auf Speichern.

Falls der Verbindungsversuch fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung fehlerfrei eingerichtet ist, bevor Sie es erneut versuchen. Wenn die maximale Anzahl von Geräten (100 für Hub Hybrid) bereits zur Hub-Zentrale hinzugefügt wurde, erhalten Sie beim Hinzufügen eine Fehlermeldung.

Das mit der Hub-Zentrale verbundene Bedienteil erscheint in der Geräteliste in der Ajax App. Die Häufigkeit der Aktualisierung des Gerätestatus in der Liste hängt von den Jeweller/Fibra-Einstellungen ab; der Standardwert beträgt 36 Sekunden. **LineSupply** funktioniert nur mit einem Hub. Wenn das Gerät mit einer neuen Hub-Zentrale verbunden wird, sendet es keine Ereignisse mehr an die alte Hub-Zentrale.

Nach dem Hinzufügen des Moduls zu einer neuen Hub-Zentrale wird es nicht automatisch aus der Geräteliste der alten Hub-Zentrale entfernt. Das Gerät muss manuell in der Ajax App gelöscht werden.

Störungen

Wenn eine Störung von LineSupply erkannt wird, zeigt die Ajax App einen Störungszähler auf dem Gerätesymbol an. Alle Störungen werden in den Modulstatus angezeigt. Felder mit Störungen sind rot markiert.

Eine Störung wird angezeigt, wenn:

- das Gehäuse ist von der Oberfläche gelöst oder beschädigt;
- Kurzschluss in der Fibra-Leitung;
- Überspannung in den Modulausgangssignalleitungen;
- niedrige Spannung in der Modulausgangsleitung;
- die Reservebatterie ist nicht installiert;
- die Reservebatterie hat versagt;
- die Reservebatterie ist schwach;
- die externe Stromversorgung ist getrennt;
- Das LineSupply-Modul hat eine Störung und kann die Reservebatterie nicht aufladen;
- die Temperatur des Moduls liegt außerhalb der zulässigen Grenzen;
- Die Verbindung mit einem Hub ist verloren gegangen.

i

Wenn die Störung in der Ausgangsleitung von LineSupply (75 W) auftritt, hat die diesbezügliche Benachrichtigung im Ereignisprotokoll der Ajax-App die entsprechende Nummer.

Symbole

Die Symbole in der Anwendung zeigen bestimmte Zustände des Bedienteils an. Um sie aufzurufen:

- 1. Loggen Sie sich in die Ajax App ein.
- **2.** Wählen Sie eine Hub-Zentrale aus.
- **3.** Gehen Sie zur Registerkarte **Geräte -**.

Symbol	Bedeutung
11	Fibra Signalstärke – zeigt die Signalstärke zwischen der Hub-Zentrale und dem Gerät an. Mehr erfahren
İ	Ladezustand der LineSupply-Batterie, in Prozent.
∬ ↑	Die Temperaturschwelle von LineSupply wurde überschritten.
×	Die Reservebatterie hat versagt oder ist nicht installiert.
® /	LineSupply ist permanent deaktiviert. Mehr erfahren
¥	Die Manipulationsalarm-Meldungen von LineSupply sind permanent deaktiviert. Mehr erfahren
õ,	LineSupply ist bis zur ersten Unscharfschaltung des Systems deaktiviert. Mehr erfahren
፲ ና ~ወ	Benachrichtigungen über LineSupply-Sabotagealarme sind bis zur ersten Unscharfschaltung des Systems deaktiviert. Mehr erfahren

Zustände

Die Zustände enthalten Informationen über das Gerät und seine Funktionsfähigkeit. Sie können die Zustände von LineSupply in der Ajax-App finden:

- 1. Gehen Sie zur Registerkarte Geräte 🕒.
- 2. Wählen Sie LineSupply aus der Liste aus.

Parameter	Bedeutung	
Störung	Wenn Sie auf (i) klicken, werden die Störungen von LineSupply angezeigt. Das Feld wird nur angezeigt, wenn eine Störung erkannt wurde.	
Fibra Signalstärke	Fibra-Signalstärke zwischen dem Gerät und dem Hub. Der empfohlene Wert liegt bei 2–3 Balken. Fibra ist ein Protokoll zur Übertragung von LineSupply-Ereignissen und Alarmen.	
Verbindung über Fibra	 Verbindungsstatus des Fibra-Kanals zwischen Gerät und Hub: Online – das Gerät ist mit der Hub- Zentrale verbunden. Normaler Zustand. Offline – das Gerät ist nicht mit der Hub- Zentrale verbunden. Überprüfen Sie die Geräteverbindung. 	
Strom für die Eingangsleitung	 Stromstatus der Eingangsleitung: Vorhanden – die Moduleingangsleitung wird mit Strom versorgt. Nicht vorhanden – die Moduleingangsleitung wird nicht mit Strom versorgt. 	

Stromversorgungsladung/Stromversorgungsladung von Ausgangsleitung 1	Der Strom, der von Fibra-Geräten verbraucht wird, die an das Modul angeschlossen sind. Bei LineSupply (75 W) ist dies der Wert für die erste Ausgangsleitung. Das Modul kann bis zu 1,2 A des Ausgangsstroms pro Leitung zur Verfügung stellen.
Stromversorgungsladung von Ausgangsleitung 2	Der Strom, der von Fibra-Geräten verbraucht wird, die an die zweite Ausgangsleitung des Moduls angeschlossen sind. Das Modul kann bis zu 1,2 A des Ausgangsstroms pro Leitung zur Verfügung stellen. Wird nur in LineSupply (75 W)-Zuständen angezeigt.
Akku-Ladung	 Der Zustand der Reservebatterie: Ladestand in Prozent. Niedrig. Wird geladen. Fehler. Batterie nicht installiert.
Gehäusedeckel	 Der Status des Manipulationsschutzes, der auf das Lösen des Gehäuses von der Oberfläche oder Beschädigung des Gehäuses reagiert: Nicht verbunden – der Sabotagekontakt ist nicht mit LineSupply verbunden. Geschlossen – das Modul ist in Case installiert; der Sabotagekontakt ist angeschlossen. Der Normalzustand des Gehäuses. Frontdeckel geöffnet – die Integrität des Gehäuses wurde verletzt. Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses.

	 Von der Halterung entfernt – das Modul wurde von seiner Halterung im Gehäuse entfernt. Überprüfen Sie die Befestigung.
Externe Stromversorgung	 Status für externen Stromversorgungsanschluss: Verbunden – das Modul ist an die externe Stromversorgung angeschlossen. Getrennt – die externe Stromversorgung ist getrennt. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Modul und Stromversorgung.
Stromversorgung der Ausgangsleitung/Stromversorgung von Ausgangsleitung 1	 Stromstatus der ersten Ausgangsleitung des Moduls: Ein – der Ausgangsleitungsstrom ist eingeschaltet. Kurzschluss – Ein Kurzschluss auf der Ausgangsleitung wurde erkannt. Überspannung der Signalleitungen – es wurde Hochspannung der Ausgangssignalleitungen des Moduls erkannt. Niederspannung – es wurde Niederspannung der Modulausgangsleitung erkannt. Aus – der Ausgangsleitungsstrom ist ausgeschaltet.
Stromversorgung von Ausgangsleitung 2	 Stromstatus der zweiten Ausgangsleitung des Moduls: Ein – der Ausgangsleitungsstrom ist eingeschaltet. Kurzgeschlossen – Ein Kurzschluss auf der Ausgangsleitung wurde erkannt. Überspannung der Signalleitungen – es wurde Hochspannung der

	 Ausgangssignalleitungen des Moduls erkannt. Niederspannung – es wurde Niederspannung der Modulausgangsleitung erkannt. Aus – der Ausgangsleitungsstrom ist ausgeschaltet. Wird nur in LineSupply (75 W)-Zuständen
	angezeigt.
	Zeigt den Status der Einstellung für die permanente Deaktivierung des Geräts an:
	 Nein – das Gerät arbeitet im normalen Modus und meldet alle Ereignisse.
Deverhafte Deeldisiemung	 Nur Gehäuse – Meldungen über die Auslösung des Sabotagekontakts sind deaktiviert.
Dauemaite Deaktivierung	 Vollständig – der Administrator der Hub- Zentrale hat das Gerät vollständig aus dem Systembetrieb ausgeschlossen. Das Gerät führt keine Systembefehle aus und meldet keine Alarme oder andere Ereignisse.
	Mehr erfahren
Einmalige Deaktivierung	Zeigt den Status der Einstellung für die einmalige Deaktivierung des Geräts an:
	 Nein – das Gerät arbeitet im normalen Modus.
	 Nur Deckel – Meldungen über die Auslösung des Sabotagekontakts sind bis zur nächsten Unscharfschaltung deaktiviert.
	• Vollständig – das Gerät ist bis zur ersten Unscharfschaltung vollständig vom Systembetrieb ausgeschlossen. Das Gerät führt keine Systembefehle aus und meldet keine Alarme oder andere Ereignisse.

	Mehr erfahren
Firmware	Firmware-Version des Geräts.
Geräte-ID	Modul-ID. Auch über den QR-Code auf dem Gerätegehäuse und auf der Verpackung zu finden.
Gerät Nr.	Nummer der Schleife (Zone) des Geräts.
Leitung Nr.	Die Nummer der Fibra-Leitung, an die LineSupply angeschlossen ist.

Einstellungen

So ändern Sie die Einstellungen von LineSupply in der Ajax-App:

- 1. Gehen Sie zur Registerkarte Geräte
- 2. Wählen Sie LineSupply aus der Liste aus.
- **3.** Gehen Sie zu den **Einstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol 🔅 klicken.
- 4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5. Klicken Sie auf Zurück, um die neuen Einstellungen zu speichern.

Einstellungen	Bedeutung
	Name des Moduls. Wird in der Geräteliste der Hub-Zentrale, im SMS-Text und in den Benachrichtigungen im Ereignisprotokoll angezeigt.
Name	Um den Namen des Geräts zu ändern, klicken Sie auf das Textfeld.
	Der Name kann aus bis zu 12 kyrillischen Zeichen oder bis zu 24 lateinischen Zeichen bestehen.

Raum	Auswählen des virtuellen Raums, dem LineSupply zugeordnet ist. Der Name des Raums wird im SMS-Text und in Benachrichtigungen im Ereignisprotokoll angezeigt.	
Ausgangsleitung 1/Ausgangsleitung 2		
Stromversorgung der Ausgangsleitung	Diese Option ist standardmäßig aktiviert und die Modulausgangsleitung wird mit Strom versorgt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Ausgangsleitung nicht mit Strom versorgt.	
Stopp der Leitungsversorgung, wenn die Stromversorgung vom Hub unterbrochen wurde	Wenn aktiviert und wenn die vom Hub kommende Stromversorgung unterbrochen wird, trennt das Modul die Stromversorgung der Ausgangsleitung und der angeschlossenen Geräte.	
Signalgebung mit einer Sirene, wenn ein Alarm der Ausgangsleitung erkannt wird	Wenn diese Option aktiviert ist, werden die dem System hinzugefügten Sirenen im Falle eines Alarms bezüglich der Ausgangsleitung (Kurzschluss oder Überspannung der Signalleitungen) aktiviert. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.	
Fibra Signalstärkentest	Das Gerät wechselt in den Modus des Fibra- Signalstärkentests. Mehr erfahren	
Benutzerhandbuch	Zum Öffnen des LineSupply-Benutzerhandbuchs in der Ajax-App.	
Dauerhafte Deaktivierung	 Ermöglicht es dem Benutzer, das Gerät zu deaktivieren, ohne es aus dem System zu entfernen. Es stehen drei Optionen zur Verfügung: Nein – das Gerät arbeitet im normalen Modus und meldet alle Ereignisse. Nur Gehäuse – das System ignoriert Benachrichtigungen über die Auslösung den den den den den den den den den den	
	Benachrichtigungen über die Auslösung des Sabotagekontakts des Geräts. Die Option ist	

	 Vollständig – das Gerät führt keine Systembefehle aus und nimmt nicht an Automatisierungsszenarien teil; außerdem ignoriert das System Alarme und andere Gerätebenachrichtigungen. Mehr erfahren
	Gerät bis zur nächsten Unscharfschaltung zu deaktivieren. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:
	 Nein – das Gerät arbeitet im normalen Modus.
Einmalige Deaktivierung	 Nur Gehäuse – Meldungen über die Auslösung des Sabotagekontakts sind bis zur nächsten Unscharfschaltung deaktiviert. Die Option ist verfügbar, wenn ein Sabotagekontakt an das Modul angeschlossen ist.
	• Vollständig – das Gerät ist bis zur ersten Unscharfschaltung vollständig vom Systembetrieb ausgeschlossen. Das Gerät führt keine Systembefehle aus und meldet keine Alarme oder andere Ereignisse.
	Mehr erfahren
Gerät entkoppeln	Entkoppelt das Gerät, trennt es von der Hub- Zentrale und löscht seine Einstellungen.

Anzeige



LineSupply ist mit verschiedenen LED-Anzeigen ausgestattet, die über seine Zustände zu informieren:

- 1. Die Hauptanzeige.
- **2.** Anzeige für die externe Stromversorgung des Moduls.
- **3.** Reservebatterie-Statusanzeige.
- **4.** Statusanzeige für die Eingangsleitungsverbindung.
- 5. Statusanzeige für die Stromversorgung von Ausgangsleitung 1.
- **6.** Unbenutzte Anzeige in LineSupply (45 W) Fibra/Stromstatusanzeige von Ausgangsleitung 2 für LineSupply (75 W) Fibra.

Anzeige	Signal	Ereignis
Hauptstromversorgung	Leuchtet grün auf. Beim automatischen Hinzufügen – Die grüne LED blinkt schnell, wenn LineSupply in der Liste ausgewählt ist. Wenn Sie auf Gerät hinzufügen klicken, blinkt die grüne LED einmal. Beim manuellen Hinzufügen – Die grüne LED blinkt einmal.	Standardmodulanzeige bei fehlerfreier Funktionsweise.
	Leuchtet rot.	Störung:

		 Kurzschluss; der aktuelle Stromverbrauch der Ausgangsleitung ist überschritten; Überspannung in den Modulausgangssignalleitungen.
Status der Eingangsleitungsverbindung	Leuchtet grün auf.	Wenn die Stromversorgung von der Hub-Zentrale.
Stromversorgungsstatus von Ausgangsleitung 1	Leuchtet grün auf.	Wenn der Ausgangsleitungsstrom eingeschaltet ist.
Stromversorgungsstatus von Ausgangsleitung 2	Ist im LineSupply (45 W) Modul ausgeschaltet. Leuchtet im LineSupply (75 W) Modul grün auf.	Eine Anzeige leuchtet im LineSupply (75 W)-Modul auf, wenn die Ausgangsleitung mit Strom versorgt wird.
	Leuchtet rot auf.	Wenn die Polarität beim Anschließen der Reservebatterie umgekehrt wird.
	Kein Licht.	Die Reservebatterie ist nicht installiert.
Status der Reservebatterie	Leuchtet permanent grün auf.	Die Reservebatterie wird aufgeladen. Die externe Stromversorgung des Modul ist angeschlossen.
	Blinkt ein Mal alle 10 Sekunden.	Die Reservebatterie wird aufgeladen. Die externe Stromversorgung ist getrennt.
	Leuchtet im Falle eines Alarms auf und geht stufenenlos einmal pro Minute aus.	Die Reservebatterie ist schwach.
	Blinkt ein Mal pro 0,5 Sekunden grün.	Die Reservebatterie wird aufgeladen.
Status der externen Stromversorgung des Moduls	Leuchtet grün auf.	Wenn die externe Stromversorgung des Moduls angeschlossen ist.

Funktionsprüfung

Das Ajax System bietet mehrere Arten von Tests an, um den richtigen Installationsort für die Geräte zu bestimmen. Die Tests werden nicht sofort gestartet. Die Wartezeit überschreitet jedoch nicht die Dauer des Abfrageintervalls zwischen der Hub-Zentrale und dem Gerät. Das Abfrageintervall kann in den Einstellungen der Hub-Zentrale überprüft und konfiguriert werden (**Hub-Zentrale** \rightarrow **Einstellungen** $\bigotimes \rightarrow$ **Jeweller/Fibra**).

So führen Sie einen Test in der Ajax App durch:

- 1. Wählen Sie die gewünschte Hub-Zentrale aus.
- 2. Gehen Sie zur Registerkarte Geräte 🕒.
- 3. Wählen Sie LineSupply aus der Liste aus.
- 4. Gehen Sie zu den Einstellungen 🔅.
- 5. Führen Sie den Fibra-Signalstärketest durch.

Standort des Gerätes

Installieren Sie LineSupply an der Leitung vor den Fibra-Geräten mit dem höchsten Stromverbrauch, die möglicherweise zu wenig Strom vom Hub erhalten. Dies könnten beispielsweise Geräte wie Sirenen oder Tastenfelder sein. LineSupply kann auch als Repeater zur Erweiterung des Leitungsbereichs dienen.

Obwohl Sie das Modul auch nach einem anderen LineSupply-Modul installieren können, sollten Sie das Anschließen der Fibra-Ausgangsleitungen in einer **Ringtopologie** vermeiden.

Bei der Wahl des Installationsortes sind die Parameter zu berücksichtigen, die den Betrieb von LineSupply beeinflussen:

- Die Stärke des Fibra Signals.
- Die Länge des Kabels, das zum Anschluss von LineSupply verwendet wird.
- Die Länge des Kabels, das für den Anschluss kabelgebundener Geräte an LineSupply verwendet wird.

Bitte berücksichtigen Sie diese Empfehlungen bei der Planung eines Ajax-Systems für ein Objekt. Die Planung und Installation eines Ajax-Systems sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Eine Liste der autorisierten Ajax Partner finden **Sie hier**.

Installation in Case

Zur Installation von LineSupply verwenden Sie ein Case C (260) oder ein Case D (430), die separat verkauft werden. Sie können ein LineSupply in einem Case C (260) und mehrere Module oder andere Geräte in einem Case D (430) montieren.

Jedes Case enthält Halterungen für die Module, Kabelkanäle und einen Sabotagekontakt, der an LineSupply angeschlossen werden kann.

Mehr Informationen über Case

LineSupply nicht an folgenden Orten installieren

- **1.** Im Freien, da dies zu Modulversagen führen kann.
- 2. Innerhalb von Gebäuden, wo Temperatur und Feuchtigkeit die zulässigen Grenzen überschreiten und das Modul Schaden nehmen kann.
- **3.** An Orten mit niedriger oder instabiler Fibra-Signalstärke, die einen Verlust der Verbindung mit dem Hub verursachen kann.

Fibra Signalstärke

Die Signalstärke von Fibra wird durch die Anzahl der nicht zugestellten oder beschädigten Datenpakete über einen bestimmten Zeitraum bestimmt. Die Signalstärke wird unter **Geräte** wie folgt

- drei Balken ausgezeichnete Signalstärke;
- zwei Balken gute Signalstärke;
- ein Balken geringe Signalstärke, ein stabiler Betrieb ist nicht gewährleistet;
- **durchgestrichenes Symbol** kein Signal.

Leitungs-Stromversorgungstest

Der Test simuliert den maximalen Stromverbrauch der an die Hub-Zentrale angeschlossenen Geräte. Hat das System den Test bestanden, bedeutet dies, dass alle angeschlossenen Geräte in jeder Situation ausreichend mit Strom versorgt werden.

Was ein Leitungs-Stromversorgungstest ist

Nach dem Test zeigt die App eine Meldung mit dem Status der einzelnen Leitungen an:

- test bestanden;
- bestanden mit Störungen;
- nicht bestanden.

Wenn der Leitungs-Stromversorgungstest fehlschlägt oder eine Fehlfunktion zum Ergebnis hat, zeigt die Geräteliste an, welche Geräte über LineSupply mit dem Hub verbunden sind.

Bei Geräten, die an LineSupply (75 W) angeschlossen sind, zeigt die Liste auch die Nummer der Ausgangsleitung an, an der sich die Geräte befinden.

Planung

i

Es ist entscheidend, das Systemprojekt richtig zu gestalten, um für die richtige Installation und Konfiguration der Geräte zu sorgen. Bei der Planung müssen die Anzahl und die Art der Geräte am Objekt, deren genauer Standort und Installationshöhe, die Länge der kabelgebundenen Fibra-Leitungen, die Art der verwendeten Kabel und andere Faktoren berücksichtigt werden. Tipps für die Planung von Fibra Systemen finden Sie in **diesem Artikel**.

LineSupply kann an einem beliebigen Punkt der Fibra-Leitung angeschlossen werden. Bei Verwendung eines paarig verdrillten Kabels (U/UTP cat. 5) kann die Ausgangsleitungslänge (zwischen LineSupply und dem letzten Gerät) bis zu 2.000 Meter betragen. Jedes Fibra-Gerät kann an die Ausgangsleitung des Moduls angeschlossen werden, wie z. B. Öffnungsdetektoren, Bewegungsmelder, Sirenen und Tastenfelder. Jedoch wird die Anzahl der kabelgebundenen Geräte im System durch die Ausgangsleistung des Moduls pro Leitung (bis zu 30 W) und die technische Spezifikation des Hubs begrenzt. Werkseitig können bis zu 100 Geräte an den Hub Hybrid angeschlossen werden.

Obgleich Ajax-Systeme **Linien**– und **Ring**-Topologien unterstützen, sollten Sie die Verbindung der Fibra-Ausgangsleitungen des Moduls in einer **Ring**-Topologie vermeiden.

Mehr erfahren

Kabellänge und Kabeltyp

Empfohlene Kabeltypen:

i

- U/UTP cat. 5 4 × 2 × 0,51, Kupferleiter.
- Signalkabel 4 × 0,22, Kupferleiter.

Die maximale Leitungslänge von bis zu 2.000 m ist relevant, wenn Sie ein Kabel des Typs U/UTP Kat. 5, 4 × 2 × 0,51 verwenden. Bitte beachten Sie, dass der Kabelverbindungsbereich unterschiedlich sein kann, wenn andere Kabeltypen verwendet werden. Bis jetzt wurden keine anderen Kabeltypen getestet.

Überprüfung mit einem Rechner

Damit Sie sicher sein können, dass das Projekt richtig geplant wurde und das System in der Praxis funktioniert, haben wir einen **Rechner der Fibra-Stromversorgung** entwickelt. Der Rechner hilft bei der Überprüfung der Verbindungsqualität und der Kabellänge für kabelgebundene Fibra Geräte während der Projektplanung.

Vorbereitung der Installation

Kabelanordnung

Informieren Sie sich vor Beginn der Kabelverlegung über die in Ihrer Region geltenden Elektro- und Brandschutzvorschriften. Halten Sie sich strikt an diese Normen und Vorschriften. Tipps zur Kabelverlegung finden Sie in **diesem Artikel**.

Kabelverlegung

Wir empfehlen nachdrücklich, vor Beginn der Installation gründlich den Abschnitt **Geräteort** zu lesen. Halten Sie sich ohne Abweichung an das umrissene Systemprojekt. Die Nichtbeachtung der grundlegenden Installationsregeln für LineSupply und der Empfehlungen in diesem Handbuch kann zu Fehlfunktionen und zum Verlust der Verbindung zum Gerät führen. Tipps zur Kabelverlegung finden Sie in **diesem Artikel**.

Vorbereitung der Kabel für den Anschluss

Entfernen Sie die Isolierung der Kabel mit einer geeigneten Abisolierzange. Die Kabelenden, die in die Klemmen des Geräts gesteckt werden, sollten verzinnt oder mit einer Hülse gecrimpt werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und schützt den Leiter vor Oxidation. Tipps zur Vorbereitung der Kabel finden Sie in **diesem Artikel**.

Installation

- **1.** Bereiten Sie im Voraus Kabellöcher im Case vor.
- 2. Befestigen Sie Case mit den mitgelieferten Schrauben an mindestens zwei Befestigungspunkten. Um sicherzustellen, dass der Sabotagekontakt des Gehäuses auf Demontageversuche reagiert, fixieren Sie das Case an einer Stelle im perforierten Bereich.
- 3. Schalten Sie die Stromversorgung der Leitungen in der Ajax PRO App aus:
 - **1.** Hub-Zentrale \rightarrow Einstellungen $\textcircled{O} \rightarrow$ Leitungen \rightarrow Stromversorgung der Leitungen.
- 4. Führen Sie das Kabel zum Anschluss von LineSupply in das Gehäuse der Hub-Zentrale. Schließen Sie die Drähte an die gewünschte Leitung der Hub-Zentrale an.



- +24V 24-V--Stromanschluss.
- A, B Signalklemmen.
- GND Masse.
- **5.** Befestigen Sie das Modul mithilfe der Schienen im Case.
- 6. Schließen Sie die Drähte an die LineSupply-Eingangsklemmen gemäß der untenstehenden Abbildung an. Stellen Sie sicher, dass die Polarität und Reihenfolge der Leiterverbindungen richtig ist. Befestigen Sie das Kabel sicher an den Anschlüssen.



7. Schließen Sie die Drähte an die LineSupply-Eingangsklemmen gemäß der untenstehenden Abbildung an. Stellen Sie sicher, dass die Polarität und Reihenfolge der Leiterverbindungen richtig ist. Befestigen Sie das Kabel sicher an den Anschlüssen.



- **8.** Schließen Sie den Sabotagekontakt des Case an den entsprechenden Modulanschluss an.
- **9.** Schließen Sie die Reservebatterie an den entsprechenden Modulanschluss an. Befestigen Sie die Batterie an den speziellen Haltern, die sich im Case befinden.
- **10.** Schließen Sie die Hauptstromversorgung an den entsprechenden Modulanschluss an.
- **11.** Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern.
- **12.** Setzen Sie den Deckel auf das Gehäuse und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.
- 13. Schalten Sie die Stromversorgung der Leitungen in der Ajax PRO App ein:
 - **1.** Hub-Zentrale \rightarrow Einstellungen $\textcircled{O} \rightarrow$ Leitungen \rightarrow Stromversorgung der Leitungen.

14. Fügen Sie LineSupply zur Hub-Zentrale hinzu.

15. Fügen Sie es der Hub-Zentrale hinzu, die an das Modul mit den kabelgebundenen Geräte angeschlossen ist. Suchen Sie den Algorithmus zum Hinzufügen und Konfigurieren jedes Gerätes im jeweiligen Benutzerhandbuch.

> Nach dem Hinzufügen von Geräten zum Hub zeigen ihre Zustände in den Ajax-Apps an, dass sie über LineSupply mit dem Hub verbunden sind. Bei Geräten, die mit LineSupply (75 W) verbunden sind, wird auch die jeweilige Modul-Leitungsnummer angezeigt, mit der sie verbunden sind.

16. Führen Sie **die Leistungstests** für das Modul durch.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

Technische Daten

Alle technischen Spezifikationen von LineSupply (45 W) Fibra

Alle technischen Spezifikationen von LineSupply (75 W) Fibra

Einhaltung von Normen

Garantie

Die Garantie für die Produkte von Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte zunächst an den technischen Support von Ajax. In den meisten Fällen können technische Probleme aus der Ferne gelöst werden.

Garantieverpflichtungen

Benutzervereinbarung

Technischen Support kontaktieren:

- e-mail
- Telegram

Abonnieren Sie unsere E-Mails über Sicherheit im Alltag. Ganz ohne Spam

Email

Abonnement