175.0 mm

157.0 mm

Sicherungshalter

L
E
N

220 - 240 V AC

Transformator

Bei Grad 3 muss Jumper gesteckt werden. Bei Grad 2 nicht gesteckt.

LED 1 – Funkstatus (Blinkend = OK)
LED 2 – Batteriestatus (AUS = OK)
LED 3 – Netzstatus (AUS = OK)
LED 4 – X-Bus-Status (normalerweise AN)
LED 5 – Systemstörung (AUS = OK)
LED 6 – Schreiben in Flash-Speicher (normalerweise AUS)
LED 7 – System-Heartbeat (Blinkend = OK)

Systemneustart

Um System zurückzusetzen, einmal drücken.
Um Konfigurationseinstellung auf Standard zurückzusetzen,Taste 5 s gedrückt halten und am Bedienteil eine Option auswählen.

Funkmodul

1 2 3 4 5 6 7

Primäres PSTN-/ GSM-Modem

Backup-PSTN-/ GSM-Modem

17 Ah

Verwendet seriellen Port 2

Stromeingang

Optionaler Erdungsanschluss

0 V
12 V
SH
2 B
2 A
1 B
1 A

Hilfsstromversorgung

Nur SPC5000/6000

**** X-BUS Verbindungs-klemmen

Zur nächsten Erweiterung

2A 2B 1A 1B SH

X-BUS

+ -

Batterieanschlüsse

10-MB-Ethernet-Port

Fast Programmer-Schnittstelle – An Fast Programmer-Gerät anschließen

USB-Port: PC anschließen

Serieller Port 2 (RS-232): unterstützt PC-Terminal / externe Modems.

Serieller Port 1 (RS-232):

***Echtzeituhrbatterie (RTC)

Darlington-Ausgänge sind aktiv niedrig (max. 300 mA)

12 V
OP 6
OP 5
OP 4

Darlington-Ausgänge 4,5 & 6

Sabotageschalter auf der Frontplatte

Ethernet-Status-LEDs

(Ruhekontakt) NC
(Gemeinsam) COM
(Schließkontakt) NO
(Sirene halten aus) BHO
(Sabotagealarm zurück) TR
Interner Summer INT -
INT+
EXT -
EXT+

0V 12V

Externe SAB-Sirene

+ Blitzleuchte -
Halten aus
Sabo.alarm zurück
Sirene -
Sirene +

Serieller Port 1 | **Serieller Port 2 | USB | *Ethernet-Port

TX RX GND T2 C T1

Eingänge

I1 COM I2 I3 COM I4 I5 COM I6 I7 COM I8

**Serieller Port 2

Sabo.kontakt-Hilfsanschlüsse T1/T2 sollten, wenn nicht in Gebrauch, mit C verbunden sein.

INT-
INT+
Schaltung einer internen 12-V-Sirene

Produkt	*Ethernet	**Seriell 2	***RTC	****XBUS
SPC6300	✓	✓	✓	1A,B & 2A,B
SPC5300	✓	✓	✓	1A,B & 2A,B
SPC5200		✓	✓	1A,B & 2A,B
SPC4300	✓			1A,B
SPC4200				1A,B

✓= Schnittstelle montiert

STEP: A6V10315971, Edition: 01.10.2015, Version: 1.4

Eingänge können wie folgt verdrahtet sein:
Kein Endwiderstand (NEOL)
Einzelner Endwiderstand (SEOL)
Dualer Endwiderstand (DEOL)
Abgedeckter Melder (MPIR)
Siehe Installations& Konfig.hanbuch für Details.
DEOL wird mit Eingang 8 verdrahtet dargestellt.
Abgedeckter Melder (MPIR) wird mit Eingang 7 verdrahtet dargestellt.

EOL
Alarm
Mask
EOL
Alarm

	Alarm	EOL	Maske
SEOL (Standard)	—	4K7	—
	Andere Werte siehe Installations&Konfig.hanbuch		
DEOL (Standard)	4K7	4K7	—
	Andere Werte siehe Installations&Konfig.hanbuch		
Abgedeckter Melder	1K0	1K0	2K2