



## JA-110T Busisolator

Der BUS-Isolator JA-110T dient zur Trennung und zum Schutz der nicht gesicherten Teile der BUS-Verkabelung. Die Stromversorgung findet über den BUS der Zentrale statt. Es kann in eine JA-190PL-Montagedose montiert werden.

○ [Declaration of conformity - JA-110T \(PDF 314 kB\)](#)



### Beschreibung

Dem Modul kann keine Adresse zugeordnet werden (es besetzt im Alarmsystem keine Position).

### Technische Angaben

**Speisung**

aus dem Bus der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)

**Stromverbrauch bei Verdoppelung (Ruhestrom)**

5 mA

**Stromverbrauch für die Wahl des Kabels**

5 mA

**Zulässige Belastung der äusseren Busleitung**

max 250 mA

**Klassifizierung**

Stufe 2

**nach**

EN 50131-1, EN 50131-3,

**Umgebung nach**

EN 50131-1 II. innere allgemeine

**Arbeitstemperaturbereich**

-10 °C bis + 40 °C

**Weiter werden die folgenden Normen erfüllt**

EN 50130-4, EN 55022